
Steuer Programmierung

Die Kasse bietet die Möglichkeit mit bis zu vier Steuersätzen zu arbeiten.

Es ist in der TSE Variante nur noch möglich mit Mehrwertsteuer (inklusive Steuersystem) zu arbeiten.

Das Exklusive Steuersystem (es werden Netto-Beträge eingegeben) ist nicht mehr möglich!

Voreingestellt ist der Steuersatz 1 mit 19,000% MwSt. und der Steuersatz 2 mit 7,000% MwSt.

MwSt. Satz Programmieren:

Im PGM-Modus 7.STEUER auswählen.

STEUER	
ENTER TAX#	
(1-4)	0
TAX1 :	STANDARD
TAX2 :	LOWERED
TAX3 :	AVGOTHER
TAX4 :	AVERAGE

Die Steuersätze sind bereits mit folgenden Werten vorbelegt:

TAX1 Standard mit 10%

TAX2 Lowered mit 7%

TAX3 AvgOther 10,7%

TAX4 Average mit 5,5%

Eingabe der gewünschten Steuernummer die programmiert werden soll.

STEUER	
1.TEXT :	[STEUER 1]
2.RATE	[19.000]

Der Steuersatz wird immer 5-stellig eingetragen z.B. für 19%: Eingabe 19000.